TANK CIVIL

TANK SAFEVOICE

El recinto habla por zona. **Sin cablear.**

SafeVoice lleva mensajes de audio a cada zona de un recinto, programados o de emergencia y activados desde la nube. Bienvenida, despedida o evacuación, donde corresponda.

01
Cada zona escucha lo suyo.
Bienvenida, despedida o evacuación, solo donde corresponde.

02
Sin obras de cableado.
El audio llega a cada zona sin tender cables por el recinto.

03
Programado o de emergencia.
Mensajes por horario y activación de emergencia, desde la nube.

PARA QUÉ — Bienvenida y despedida · Avisos programados por zona · Evacuación y emergencias

ESPECIFICACIONES PÚBLICAS

PARÁMETRO	VALOR	CONDICIÓN
Operación		
Activación	Programada y de emergencia	Desde la nube
Alcance	Por zona	Cada zona recibe su propio mensaje
Experiencia	En operación continua	En un recinto de público masivo

QUÉ INCLUYE

- Unidades de audio por zona
- Activación programada y de emergencia desde la nube
- Instalación y mantención por Tank

Conversemos sobre tu recinto

ventas@tnk.la · tnk.la/es/productos/safevoice/
Tank SpA · Santiago, Chile

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Datos públicos; la ficha técnica completa se entrega a tu equipo en la evaluación. Versión preliminar: los valores pueden ajustarse antes de la versión 1.0.